

В NETSHe существует несколько способов настройки соединений со статическими адресами к uplink (первичным маршрутизаторам/операторам):

1. Использование мастера начальной настройки / упрощенного веб-интерфейса - [Статическое подключение в мастере](#)
2. Использование полного / экспертного веб-интерфейса - [Статическое подключение в полном интерфейсе](#)
3. Загрузка профилей соединений на устройство.

Подключения со статическими адресами в NETSHe допускают трекинг соединения.

Сведения о типах и виде веб-интерфейса можно получить в общей документации NETSHe - [Глава 2 - Начало работы](#)

Также, настоятельно рекомендуем ознакомиться с разделом «Сеть» общей документации NETSHe - [Глава 4 - Сеть](#)

Потренироваться в настройке NETSHe без использования реального «железа» можно используя руководство из [Ознакомиться с NETSHe](#) и примеры из раздела [Примеры проектов GNS3](#)

From: <http://docs.netshe-lab.ru/> - Документация по NETSHe

Permanent link:

http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BC%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Last update: 2020/12/17 01:30

