

В NETSHe существует несколько способов настройки сотовых соединений:

1. Использование мастера начальной настройки / упрощенного веб-интерфейса - [Сотовое соединение в мастере](#)
2. Использование полного / экспертного веб-интерфейса - [Сотовое соединение в полном интерфейсе](#)
3. Загрузка профилей соединений на устройство.

Сотовые соединения в NETSHe допускают трекинг соединения и резервирование.

Сведения о типах и виде веб-интерфейса можно получить в общей документации NETSHe - [Глава 2 - Начало работы](#)

Также, настоятельно рекомендуем ознакомиться с разделом «Сеть» общей документации NETSHe - [Глава 4 - Сеть](#)

From:
<http://docs.netshe-lab.ru/> - Документация по NETSHe

Permanent link:
http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Last update: 2020/12/17 06:25

