

В NETSHe существует несколько способов настройки L2TP-соединений к uplink (первичным маршрутизаторам/операторам):

1. Использование мастера начальной настройки / упрощенного веб-интерфейса - [L2TP-клиент в мастере](#)
2. Использование полного / экспертного веб-интерфейса - [L2TP-клиент в полном интерфейсе](#)
3. Загрузка профилей соединений на устройство.

Настройка соединения очень похожа на настройку PPPoE- и PPTP-соединений и требует настроенного DHCP- или статического подключения.

Смотри [Подключение с использованием DHCP](#) и [Подключение со статическими адресами](#)

L2TP-соединения в NETSHe поддерживают трекинг и резервирование, а также могут быть защищены IPSec.

Смотри также:

[Настройка L2TP соединений в NETSHe. С примерами](#)

Сведения о типах и виде веб-интерфейса можно получить в общей документации NETSHe - [Глава 2 - Начало работы](#)

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с разделом «Сеть» общей документации NETSHe - [Глава 4 - Сеть](#)

From:
<http://docs.netshe-lab.ru/> - Документация по NETSHe

Permanent link:
http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=l2tp_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_netshe

Last update: 2020/12/17 02:31

