netshe_wizard_pppoe

Original file

Универсальное программное обеспечение для сетевых устройств NETSHe.

Руководство пользователя

Настройка первичного подключения PPPoE в мастере начальной настройки

Станислав Корсаков, ООО «Нетше лаб»

(c) 2009-2020

Ярославль

Настройка первичного PPPoE соединения в мастере настройки

Для настройки первичного PPPoE подключения войдите в мастер начальной настойки (при первом запуске устройства или выбором соответствующего пункта в веб-интерфейсе) и на первой странице выберите «PPPOE СОЕДИНЕНИЕ»




Рисунок 1. Пример первого экрана мастера начальной настройки

На следующей странице введите логин (имя пользователя) и пароль для подключения, а также

имя службы (концентратора) PPPoE, MAC-адрес (в случае привязки провайдером к определенному MAC), включите IPv6 (при необходимости).

Минимальными настройками являются логин и пароль, как показано на рисунке ниже.




Рисунок 2. Экран настройки PPPoE подключения.

Затем пройдите мастер настройки до конца и перезагрузите устройство.

При правильной настройке и подключении к первичному маршрутизатору (оператору), PPPoE соединение будет установлено.

Детали соединения можно будет наблюдать на начальном экране и в полной версии веб-интерфейса. Они будут соответствовать настройке первичного подключения в полной версии веб-интерфейса.

From:
http://docs.netshe-lab.ru/ - **Документация по NETSHe**

Permanent link:
http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=pppoe_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5

Last update: **2020/12/16 04:20**