

В NETSHe существует несколько способов настройки PPPoE-соединений к uplink (первичным маршрутизаторам/операторам):

1. Использование мастера начальной настройки / упрощенного веб-интерфейса - [PPPoE клиент в мастере](#)
2. Использование полного / экспертного веб-интерфейса - [PPPoE-клиент в полном интерфейсе](#)
3. Загрузка профилей соединений на устройство.

PPPoE-соединения в NETSHe поддерживают трекинг и резервирование.

Сведения о типах и виде веб-интерфейса можно получить в общей документации NETSHe - [Глава 2 - Начало работы](#)

Также, настоятельно рекомендуем ознакомиться с разделом «Сеть» общей документации NETSHe - [Глава 4 - Сеть](#)

From:
<http://docs.netshe-lab.ru/> - **Документация по NETSHe**

Permanent link:
http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=pppoe_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_netshe

Last update: **2020/12/16 04:56**

